

Návod pro obsluhu elektronického zámku Code Combi B

A. Otevření trezoru

1. Stiskněte „ON“ na klávesnici, po stisknutí se ozve 1x zvukový signál
2. Zadejte 6-místní uživatelský kód, v případě nového trezoru 1 2 3 4 5 6
Každé číslo je potvrzeno 1x zvukovým signálem. Pokud je zadaný správě kód, rozsvítí se zelená dióda.
3. V intervalu 4 sekund otočte ovládáním zámku po směru hodinových ručiček a zámek je odemčen
Při zadání chybného kódu sa rozsvítí 3x červená dióda

B. Změna uživatelského kódu

1. Otevřete zámek platným kódem
2. Stlačte „ON“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
3. Stlačte „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
4. Zadejte platný uživatelský kód, v případě nového trezoru 1 2 3 4 5 6. Při každém stlačení klávesnice se ozve 1x zvukový signál, jako potvrzení. Po zadání kódu zasvítí zelená dióda
5. Zadejte nový 6-místní uživatelský kód .Každé zadané číslo musí být potvrzeno zvukovým signálem. Po šestém čísle zazní dvojité zvukový signál.
6. Zadejte znovu nový 6-místní uživatelský kód pro potvrzení. Každé číslo je potvrzeno 1x zvukovým signálem. Jestliže kód souhlasí, zasvítí zelená dióda. Při nesprávném kódu se 3x rozsvítí červená dióda a celý proces se opakuje od bodu 1.
Pokud je vše v pořádku, ověřte správnost nového kódu při otevřených dveřích a poté otočením ovládacího mechanismu proti směru hodinových ručiček trezor zamkneme.

C. Zadání extra kódu pomocí uživatelského kódu

1. Otevřete zámek platným kódem
2. Stlačte „ON“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
3. Stlačte „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
4. Zadajte uživatelský kód . Každé zadané číslo musí být potvrzeno zvukovým signálem
5. Stlačte znovu klávesnicu „P“ , znova se ozve zvukový signál
6. Stlačte „3“ na klávesnici, při stlačení se ozve zvukový signál
7. Zadejte 6-místní extra kód v průběhu 20 sekund. Každé číslo je potvrzeno 1x zvukovým signálem.
8. Zadejte opět extra kód pro potvrzení. Každé číslo je potvrzeno 1x zvukovým signálem. Jestli kód souhlasí, rozsvítí se zelená dióda. Při nesprávném kódu se 3x rozsvítí červená dióda a celý proces se opakuje od bodu 1. Pokud je vše v pořádku ,ověřte správnost nového kódu při otevřených dveřích a poté otočením ovládacího mechanismu proti smeru hodinových ručiček trezor zamkneme.

D. Změna extra kódu

1. Otevřete zámek platným kódem
2. Stlačte „ON“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
3. Stlačte „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
4. Zadejte platný extra kód, každé zadané číslo musí být potvrzeno 1x zvukovým signálem
Zelená dióda se rozsvítí a tím potvrdí správný extra kód
5. Zadejte nový 6-místní extra kód , každé číslo musí být potvrzeno 1x zvukovým signálem. Po vložení šestého čísla se ozve 2x zvukový signál.
6. Zadejte opět nový 6-místní extra kód pro potvrzení. Každé číslo je potvrzeno zvukovým signálem. Jestli kód souhlasí rozsvítí se zelená dióda. Při nesprávnem kódu se 3x rozsvítí červená dióda a celý proces se opakuje od bodu 1.
Pokud je vše v pořádku, ověřte správnost nového kódu při otevřených dveřích a poté otočením mechanismu proti směru hodinových ručiček trezor zamkneme.

E. Zrušení extra kódu

1. Otevřete zámek platným kódem
2. Stlačte „ON“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
3. Stlačte „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
4. Zadejte uživatelský kód , každé zadané číslo je potvrzeno 1x zvukovým signálem
Rozsvítí se zelená dióda
5. Stlačte opět „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál
6. Stlačte „0“ . Ozve sa 1x zvukový signál
7. Zelená dióda přestane svítit a extra kód je zrušen.

F. Důležité poznámky

1. Elektronika sa automaticky vypíná po 20 sekundách a po vypnutí musí být celý proces otevření nebo zavření opakován od začátku
2. Otevření trezoru se musí uskutečnit do 4 sekund po vložení správného kódu. Pokud zadáme chybný kód, 3x sa rozsvítí červená dióda.
3. Po trojnásobném zadání chybného kódu je zámek na jednu minutu blokován a po zadání správného kódu informuje o této skutečnosti 3x zvukovým signálem
4. Používejte výhradně alkalickou nebo lithiovou 9V batérii
Výměna batérie se uskutečňuje uvolněním krytu batérie v zadní stěně zámku. Kryt se uvolní opatrně šroubovákem a vybitá batéria se cca 5 cm vysune a uvolní .
5. Pokud je na batérii již nízke napětí, je nutná výměna , signalizována 10-násobným blikáním červene diódy.
6. Nouzové otevření při vybití batérie se provádí tak, že po uvolnění dvou držáků na spodní straně rámečku, nejlépe zatlačením tenkým šroubovákem, se ze zámku odejme rámeček. Po sejmutí rámečku se nová batéria zapne na náhradní kontakty a trezor se uživatelským nebo extra kódem otevře.
7. Každá operace může být přerušena stlačením klávesnice „P“.