

NÁVOD PRO ZAZDĚNÍ TREZORŮ DO ZDI

Před první manipulací s trezorem si prosím pozorně prostudujte tento návod.

Stěnové trezory, které jsou svým provedením určeny pro zabudování do zdi, jsou vhodné pro ukládání peněžních hotovostí, cenností, dokladů, zbraní a jiných předmětů, které musí být bezpečně uschovány.

Aby byly splněny podmínky bezpečnosti, je nutné při zazdívání dodržet následující pokyny:

- 1) Pro zaručení bezpečné ochrany uschovaných hodnot musí být trezor zazděn tak, aby byl ze všech stran včetně zadní stěny chráněn betonovou vrstvou, jejíž minimální tloušťka musí být 100 mm.
- 2) Betonovou vrstvu doporučujeme proložit ocelovou armaturou. Trezor musí být zazděn v linii se zdí (nesmí přesahovat, nebo být pod úrovní omítky).
- 3) Pro zabudování do zdi použijte kvalitní vysokopevnostní beton o minimální pevnosti 30 MPa.
- 4) Doporučujeme použít hustější betonovou směs, aby nedocházelo k průniku této směsi do oblasti krytek závor a spojů plechů, případně tyto vhodným způsobem utěsníte (například lepící páskou, silikonem).
- 5) Po zabetonování nechejte 2 dny trezor uzavřen, aby nedošlo k vychýlení usazeného trezoru. Poté trezor otevřete a ponechejte po dobu min. 14 dnů otevřen z důvodu odvětrání vlhkosti z betonové směsi. Zamezíte tím vzniku rzí a nebudou problémy s otevřením trezoru.
- 6) Pokud je trezor zabudován do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot, doporučujeme trezor izolovat. Předejde se tak vytvoření rosného bodu uvnitř trezoru.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku nedodržení návodu k zazdění a ani za poškození dokumentů vlhkostí v případě vzniku rosného bodu.

