

ALBA KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE – MECHANIKY

Mechanika E-synchro základní varianta pro židli Lara šéf šít:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku (úhel sedáku v rozmezí 1-10 stupňů, úhel opěráku v rozmezí 90-110 stupňů). Aretace houpacího mechanismu v 5 polohách. Centrálním šroubem možnost nastavení odporu tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Mechanika T-synchro volitelná pro židli Lara šéf šít:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku. U sedáku v rozmezí 1-10 stupňů, u opěráku v rozmezí 90-110 stupňů. Horizontální posuv sedáku v rozsahu cca 10 cm. Možnost aretace houpání v 5 polohách. Nastavování odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Mechanika synchronní pro židli Mefisto:

Dvoupákové ovládání mechaniky. Pravá páka pro nastavení výšky sedu. Levá páka pro aretaci houpacího mechanismu. Kolovrátok u pravé páky pro nastavení tuhosti odporu houpání zádové opěrky. Středový přepínač pro třístupňový rozsah houpání.

Mechanika Kloub základní varianta pro židli Tara:

Možnost nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku aretačním šroubem. Možnost nezávislého nastavení výšky opěráku aretačním šroubem. Zajištění sklonu úhlu opěráku v kterékoliv poloze v rozmezí 20 stupňů.

Mechanika E-synchro volitelná pro židli Tara:

Třípákový ovládací mechanismus. Pravou přední pákou nastavování výšky sedáku. Pravou zadní pákou nastavování nezávislého sklonu opěráku vůči sedáku v rozmezí 76-120 stupňů. Levým pákovým mechanismem nastavování nezávislého náklonu sedáku vůči opěráku. Nezávislé nastavování výšky zádové opěrky systémem up-down.

Mechanika pro židli Lexa:

Křeslo je osazeno mechanikou se 4 polohami aretace. Pákou umístěnou na pravé straně židle se ovládá horizontální nastavení výšky sedu (nahoru a dolů). Levým pákovým mechanismem se nastavuje aretace zádové opěrky ve zvolené poloze. V případě nastavení páky do spodní polohy dojde k uvolnění aretačního mechanismu a je možné se na židli "houpat". Odpor houpacího mechanismu se nastavuje centrálním šroubem.

Mechanika Synchronní P pro židli Nonstop:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku. U sedáku v rozmezí 1-10 stupňů, u opěráku v rozmezí 90-110 stupňů. Horizontální posuv sedáku v rozsahu cca 10 cm. Možnost aretace houpání v 5 polohách. Nastavování odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Mechanika E-synchro základní varianta pro židli Lara VIP:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku (úhel sedáku v rozmezí 1-10 stupňů, úhel opěráku v rozmezí 90-110 stupňů). Aretace houpacího mechanismu v 5 polohách. Centrálním šroubem možnost nastavení odporu tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Mechanika T-synchro volitelná pro židli Lara VIP:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku. U sedáku v rozmezí 1-10 stupňů, u opěráku v rozmezí 90-110 stupňů. Horizontální posuv sedáku v rozsahu cca 10 cm. Možnost aretace houpání v 5 polohách. Nastavování odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Mechanika AT-synchro volitelná pro židli Lara VIP:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku. U sedáku v rozmezí 1-9 stupňů, u opěráku v rozmezí 90-111 stupňů. Horizontální posuv sedáku v rozsahu cca 10 cm. Možnost aretace houpání v 5 polohách. Automatické nastavování odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele bez nutnosti použití regulačního šroubu nebo páčky. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Mechanika E-synchro základní varianta pro židli Lara:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku (úhel sedáku v rozmezí 1-10 stupňů, úhel opěráku v rozmezí 90-110 stupňů). Aretace houpacího mechanismu v 5 polohách. Centrálním šroubem možnost nastavení odporu tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Mechanika T-synchro volitelná pro židli Lara:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku. U sedáku v rozmezí 1-10 stupňů, u opěráku v rozmezí 90-110 stupňů. Horizontální posuv sedáku v rozsahu cca 10 cm. Možnost aretace houpání v 5 polohách. Nastavování odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Mechanika AT-synchro volitelná pro židli Lara:

Mechanika umožňující závislé naklápění sedáku a opěráku. U sedáku v rozmezí 1-9 stupňů, u opěráku v rozmezí 90-111 stupňů. Horizontální posuv sedáku v rozsahu cca 10 cm. Možnost aretace houpání v 5 polohách. Automatické nastavování odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele bez nutnosti použití regulačního šroubu nebo páčky. Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.