

Návod k obsluze elektronického zámku „Code Combi K“ k trezoru FireChamp

1. Otevření trezoru

- a) Začněte stiskem tlačítka „ON“.
- b) Vložte šestimístný číselný kód (při dodání je nastaven kód 1-2-3-4-5-6)
Po každém stisku klávesy se ozve zvukový signál.
- c) Zadání správného kódu je potvrzeno rozsvícením zelené LED diody. Po zadání správného kódu máte 4 sekundy na otevření trezoru - pokud v té době nebude otočeno madlem, trezor se opět automaticky uzamkne.
- d) Otočte kulatým madlem po směru hodinových ručiček o 90 stupňů a zatáhněte - madlo skončí ve vertikální poloze - sejf se otevře.

2. Blokování zámku po chybných zadáních kódu

Pokud je zadán špatný kód, červená LED dioda 3x blikne. Po třech chybných zadáních se zámek na 2 minuty zablokuje. Blokovací čas se po každém dalším chybném zadání zvyšuje o další 2 minuty (tzn. po čtyřech chybných zadáních na 4 minuty, po pěti na 6 minut až do maximálního blokovacího času 16-ti minut). Po skončení blokovacího času může být zámek aktivován stiskem tlačítka „ON“.
Po dobu blokovacího času není možná žádná další manipulace se zámkem.

3. Zamknutí trezoru

Otočte kulatým madlem o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček, madlo skončí v horizontální poloze - sejf je uzamčen.

4. Zdroj napájení - výměna baterií

Nízké napětí je indikováno desetinásobným bliknutím červené LED diody po otevření trezoru. Pokud se tak stane, prosím, vyměňte okamžitě baterii za novou. Baterie je umístěna z vnitřní strany dveří nahoře pod plastovým krytem. Používejte pouze 9V alkalické baterie. Kód zůstává zachován i po výměně baterií. V případě že nestihnete baterii včas vyměnit, je možné připojit náhradní baterii na kontakt vyvedený zepředu trezoru, schovaný pod krytkou mezi madlem a klávesnicí zámku. Následně je možné trezor otevřít a baterii uvnitř vyměnit standardním postupem.

5. Změna kombinace zámku

UPOZORNĚNÍ: Nově nastavený kód vždy několikrát otestujte při otevřených dveřích trezoru!

- a) Otevřete trezor dle postupu uvedeného v bodě 1.
- b) Stiskněte tlačítko „ON“
- c) Stiskněte tlačítko „P“
- d) Zadejte platný kód (z výroby 1-2-3-4-5-6) - pokud zelená LED dioda svítí nepřetržitě, pak je Váš postup správný, jinak začněte od začátku.
- e) Zadejte nový šestimístný kód - pokud po zadání zelená LED dioda stále svítí a ozve se dvojitým pípnutím, pak je Váš postup správný, jinak začněte od začátku.
- f) Znovu potvrďte nový šestimístný kód - pokud po jeho opětovném zadání zelená LED dioda jednou blikne, je nový kód správně nastaven a můžete jej používat.

Pokud se při nastavování nového kódu 3x rozsvítí červená LED dioda, došlo k chybnému zadání, původní kód zůstává v platnosti a je nutné začít s programováním od začátku.